3. Schaltungsanalyse (4 LE)

Aufgabe 3.1

Eine Lampe wird über einen Vorwiderstand an U = 120 V angeschlossen. Die Lampe hat folgende Daten im Nennbetrieb: U_{LA} = 45 V, I = 0,5 A. Durch die Lampe soll der Nennstrom I fließen. Gesucht wird der Wert des Vorwiderstandes R.

[Ergebnis: $R_V = 150 \Omega$]

Aufgabe 3.2

Ein Stromkreis besteht aus dem Leitungswiderstand R_L (Hinleitung und Rückleitung) und dem Verbraucherwiderstand R. Als Leitung dient ein Kupferdraht ($\varrho_{Cu} = 0,018~\Omega\cdot mm^2/m$) mit dem Durchmesser d = 1,5 mm und einer Länge von jeweils 200 m. Der Verbraucherwiderstand hat den Wert R = 50 Ω . Die Quellenspannung U beträgt 100 V.


- a) Zeichnen Sie die Schaltung
- b) Berechnen Sie:
 - Den gesamten Leitungswiderstand R_L,
 - die Spannung U_R die am Verbraucher R anliegt,
 - die Teilspannung ΔU auf der gesamten Leitung in % von der Quellenspannung U.

[Ergebnis: b) $R_L = 4,075 \Omega$; $U_R = 92,5 V$; $u_L = 7,5 \%$]

Aufgabe 3.3

Eine Spannungsteilerschaltung soll bei einer Eingangsspannung von U = 60 V so ausgelegt werden, dass im unbelasteten Zustand (Bild a) die Ausgangsspannung U_2 = 10 V ist und im Kurzschlussfall (Bild b) der Strom I_K = 1,0 A fließt.

Welche Werte sind für die Teilwiderstände R₁ und R₂ erforderlich?




[Ergebnis: a) $R_1 = 60 \Omega$, b) $R_2 = 12 \Omega$]

Aufgabe 3.4

Eine Spannungsteilerschaltung (siehe Bild) liegt an der Eingangsspannung U = 100 V. Der Gesamtwiderstand des Teilers beträgt R = R_1 + R_2 = 400 Ω . Ausgangsseitig ist ein Belastungswiderstand R_B = 800 Ω angeschlossen, an dem die Spannung U_2 = 40 V liegen soll.

Wie groß müssen die Teilwiderstände R₁ und R₂ sein?




[Ergebnis: a) $R_1 = 220 \Omega$, b) $R_2 = 180 \Omega$]

Aufgabe 3.5

Die Schaltung (siehe Bild) mit den Widerständen R_1 = 20 Ω , R_2 = 30 Ω , R_3 = 10 Ω und R_4 = 50 Ω liegt an der Spannung U = 12 V.

Bestimmen Sie die Ströme I_1 , I_2 und I_3 .




[Ergebnis: a) $I_1 = 300 \text{ mA}$, b) $I_2 = 200 \text{ mA}$, c) $I_3 = 100 \text{ mA}$]

Aufgabe 3.6

Die dargestellte Schaltung (siehe Bild) enthält die Widerstände R_1 = 50 Ω , R_2 = 45 Ω , R_3 = 40 Ω , R_4 = 55 Ω und R_5 = 60 Ω . Die vorhandene Spannungsquelle liefert die Spannung U = 48 V.

Wie groß ist der Strom Ix?




[Ergebnis: $I_X = 1,03 A$]

Aufgabe 3.7

Die dargestellte Schaltung (siehe Bild) enthält eine Spannungsquelle mit der Quellenspannung U = 36 V und eine Stromquelle, die den Strom I = 2,4 A liefert. Die vorhandenen Widerstände haben die Werte R_1 = 30 Ω , R_2 = 50 Ω , R_3 = 40 Ω und R_4 = 60 Ω .

Wie groß ist der Strom Ix?




[Ergebnis: $I_X = 1,98 A$]

Aufgabe 3.8

Die folgende Schaltung (siehe Bild) enthält die Widerstände R_1 = 55 Ω , R_2 = 40 Ω , R_3 = 45 Ω , R_4 = 50 Ω und R_5 = 60 Ω .

Bestimmen Sie den Gesamtwiderstand (Ersatzwiderstand) der Anordnung.




[Ergebnis: $R = 50.8 \Omega$]

Aufgabe 3.9

Die folgende Schaltung (siehe Bild) enthält die Widerstände R_1 = 1,0 k Ω , R_2 = 1,5 k Ω , R_3 = 2,0 k Ω , R_4 = 3,0 k Ω , R_5 = 2,0 k Ω und R_6 = 2,5 k Ω .

Bestimmen Sie den Gesamtwiderstand (Ersatzwiderstand) der Anordnung.



[Ergebnis: $R = 691 \Omega$]